

Atlas Bovenkast

Het modulaire Atlas kastenprogramma bestaat uit drie types met de volgende buitenafmetingen:

- Small: 77 cm H. - 52,5 cm diepte
- Medium: 99 cm H. - 52,5 cm diepte
- Large: 186 cm H. - 56 cm diepte

Kastromp

- 2 zijpanelen met een frontlat, rug en bodem.
- 2 verstevingslatten aan bovenzijde met opliggend bovenblad.
- Bovenblad met afgeronde hoeken in dubbelzijdig gestratificeerde MDF plaat, dikte 24 mm.
- Panelen uit gemelamineerde of gefineerde (*) spaanplaat, dikte 19 mm.
- Kastverbindingen tussen de panelen d.m.v. excenters en houten deuvels.
- De rug wordt ingefreesd in een groef in de zijpanelen.

Binnenindeling i.f.v. uitvoeringstype

- Verticaal middenpaneel (enkel bij 3 deurs model).

Deuren i.f.v. uitvoeringstype

- Hoogwaardige zelfsluitende scharnieren, opendraaiend tot 135°.
- Metalen design handgreep.


Kleuren

Graag verwijzen wij naar ons uitgebreide gamma.
Staalkaart + stalen mogelijk op aanvraag.

(*) Optie

Afmetingen

- Type Bovenkast: hoogte 51 cm, lengte 85.5/99/125/146 cm, diepte 56 cm



Materiaalgebruik en afwerking

- Hout: - spaanplaat (gemelamineerd, beukfineer (*)).
- MDF (gestratificeerd).
- Bestand tegen gebruikelijke reinigingsproducten en ontsmettingsmiddelen.

Voor verder info over de gebruikte **materialen en constructie**: zie onze materialenfiches.

Opties

- Uitvoering in fineer.

