

DOMETIC HiPro Care A40S

22307 De DOMETIC HiPro Care A40S inbouwkoelkast combineert een elegant ontwerp met innovatieve techniek. Dankzij de absorptietechnologie is de compacte koelkast geschikt voor alle situaties waar stille en onderhoudsvrije koeling nodig is.

Opbouw

- 100% geruisloze inbouwkoelkast met uniek absorptie koelsysteem.
- De koelkast is onderhoudsvrij en heeft een lange levensduur.
- De koelkast is voorzien van een elektronische temperatuur controle met automatisch ontdooisysteem.
- Inhoud koelkast: minimum 33 liter.
- LED interieurverlichting met deursensor.
- Spiraalsnoer (400 cm) met bevestigingsmogelijkheid op rugwand.
- De koelkastdeur, met magneetsluiting is aan de binnenzijde voorzien van variabele deurrekken waar men onder andere meerdere grote flessen in kan stockeren.
- Uitschuifbare variabele legplanken 'clip & click-systeem'.
- Deurdraairichting kan zowel linksscharnierend als rechtsscharnierend.
- De koelkast is uitgerust met een extra veiligheid die bij een slecht werkende ventilatie het toestel uitschakelt voordat er problemen kunnen ontstaan.
- Makkelijk reinigbare bodem van de koelkast (zonder scherpe hoeken).
- Met vernieuwd design voorpaneel aan de bovenkant en verzonken handvat.
- Met duidelijke aanwijzing in het groen waar de deuropeningskant zit.
- Conform de HACCP-norm.
- Fresh Food ErP 2024 Compliant: de enige minikoelkast die geschikt is voor het bewaren van verse voedingsmiddelen.
- Delta-T 28: 4°C in de koelkast bij een maximale omgevingstemperatuur van 32°C.
- Temperatuurbereik in de koelkast: 2 tot 12°C.
- CUC-sensor voor constante controle koelgroep.
- Fuzzy Logic voor laagste energieverbruik aan constante temperatuur.
- Hoogwaardige isolatie: energieverbruik 0,76 kWh/24h (conform ISO 15502). 17% minder energieverbruik dan vorige generatie van Minicool koelkasten.
- Temperatuurindicatie (op basis van een LED knipperfrequentie).



Afmetingen en prestaties

22307 | DOMETIC HiPro Care A40S

- B x D x H: 40,5 x 46 x 55 cm
- Bruto-inhoud 33 liter
- Netto gewicht: 15,30 kg
- Aansluitwaarde 45 watt
- Energieverbruik kWh/24h, conform ISO 15502: 0,76
- Lengte voedingskabel: 400 cm
- Energieklasse: G
- Energieverbruik / jaar: 196 kWh
- Geluid: 0 dB

